

## Guide för att ta fram mått på ditt elementskydd



1. Mät längden. Vill du behålla befintlig fönsterbräda mäter du längden på den.

2. Mät sedan höjden du önskar ha på ditt elementskydd.



3. Mät till sist även djupet du vill att elementskyddet ska ha. Antingen djupet på den befintliga fönsterbrädan eller ett nytt önskat djup.